

VAC N BLO CAR VAC COMMERCIAL SERIES

INSTRUCTION MANUAL
MODEL
PRO-83BA-CS



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage for your country.



UK plug 220-240 volt



EURO plug 220-240 volt



AUSTRALIAN PLUG 220-240




USA plug 110-120 can also be used in JAPAN

*****READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE*****

**VAC N BLO CAR VAC COMMERCIAL SERIES
Model PRO-83BA-CS**

The PRO-83BA-CS can be mounted to a wall with the wall mount bracket (MVC-331). Ideally, the center holes should be used to mount the bracket directly into a stud with the screws shown below. Mollies can be used to secure mounting bracket to sheet rock if a wall stud is inaccessible. Level wall mount bracket in desired position and mark screw locations within screw holes. Once bracket is securely mounted, the VAC N BLO can be hung by the wheel axle located on the suction side.



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

*****READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE*****

1. Insert the grounded Power Supply Cord into a grounded outlet.
2. Hose: the 30 ft by 1.5" Hose (MVC-56PRO-30) that is included, features one end cuff that is permanently "hot glued". The opposite hose cuff screws on and off. The end that is permanently attached will connect to steel tube on the suction end of the Vac n Blo for cleaning purposes, or to the exhaust end for blowing purposes.
3. Start your Vac N Blo by pushing the Toggle Switch from right to left.
4. When using the Hose (B), connect to the suction end to vacuum, and to the exhaust end for blowing.
5. The 1.5 inch "Claw" shaped Upholstery Tool (MVC-268FOR) and Crevice Tool (MVC-188) can be used on the 1.5 inch removable hose cuff. These tools are to be inserted into the hose cuffs to be used properly.
6. To use the 1.25 inch attachments, the 1.5 inch removable hose cuff can be removed by unscrewing in a "clockwise" manner. The 1.25 inch hose cuff will screw on counter clockwise. The 1.25 inch hose cuff is for use with the 2-20 inch Extension Wands (MVC-194), Micro Cleaning Tool Kit (MVC-211E), Blower Nozzle (MVC-196AA), Floor Brush (MVC-190B), Inflator Adaptor (MVC-211D), Upholstery Nozzle (MVC-185A), Dust Brush (MVC-206B), and Crevice Tool (MVC-188).
7. The Extension Wands (I) connect to the Hose (B) to reach those inaccessible places. Eliminate bending to reach low areas and under furniture, and stretching to reach high places.
8. The Crevice Tool (C) allows you to clean those hard to reach places. It can be used for vacuuming and blowing.

9. The Dust Brush (C) gently loosens dust with its long, soft bristles. Great for furniture, lamp shades, blinds, books, window sills, etc.
10. The Pik-All Nozzle (F) is great for stairs, upholstery, draperies, mattresses, auto and boat interiors, and much more.
11. The Air Concentrator (D) maximizes and concentrates air flow for both vacuuming and blowing purposes.
12. The Mini Attachment Kit (J) makes detailing those tiny places that were previously inaccessible with standard vacuum cleaner attachments.
13. The 9 in. Swivel Floor Brush (H) is great for cleaning garage floors.

TO USE AS A BLOWER: RELEASE CLAMPS AND REMOVE FRONT END CAP AND REMOVE CLOTH BAG. The Blower feature on the Vac N Blo will certainly clear water from side view mirrors, door jambs, seams, and other hard to reach areas.

To maximize the blowing power, remove the front end cap (where the bag is kept), remove the bag, and leave the unit wide open. Operate the unit without the end cap on and the Foam Filter in.

TO USE AS AN INFLATOR: When inflating air mattresses, boats, or anything with a large valve, place the exhaust/blowing end into or against the valve until the inflatable is filled.

When inflating small valve inflatables, place the tapered Inflatable Adaptor (G) onto the exhaust/blowing end, and snap on to the "Push Button" locking device. When flexibility is needed, attach the flexible hose to the exhaust/blowing end.

CAUTION

VAC N BLO IS DESIGNED FOR DRY PICK UP ONLY. DO NOT VACUUM WATER OR MOISTURE OF ANY KIND. IF YOUR VAC N BLO HAS SUCTION BUT DOES NOT CLEAN WHEN THE HOSE IS ATTACHED, REMOVE THE HOSE FROM THE SUCTION END AND PLACE IT ON THE BLOWER END. BLOW OUT THE HOSE, IT MAY BE CLOGGED. TRIPLE FILTRATION INCLUDES A PERMANENT BAG, DISPOSABLE PAPER BAG, AND CHARCOAL FILTER. TO PROTECT YOUR MOTOR, FOR MAXIMUM EFFICIENCY AND LONG LIFE, DISPOSE OF USED PAPER BAG; FREQUENTLY CHECK THE PERMANENT CLOTH BAG FOR DUST/DIRT BUILD UP AND CAKING. SHAKE OUT THE PERMANENT BAG FREQUENTLY AND CHECK AND REPLACE THE FOAM FILTER 3 TO 4 TIMES PER YEAR.



Avant utilisation, vérifier votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension appropriée pour votre pays.



Prise UK 220-240 volts



EURO prise 220-240 volts



Prise AUSTRALIAN 220-240



USA bouchon 110-120 peut également être utilisé au Japon.

VAC N BLO CAR VAC COMMERCIAL SERIES



- A. 4.0 HP, Dual Power, Lits moteur de ventilateur (MVC-157D)
- B. 30 'x 1,5 "Hose (MVC-56PRO-30)
- C. Interrupteur On / Off (MVC-74)
- D. 1,5 "Car Wash Qualité suceur plat (MVC-268FBK)
- E. 2-20 "Baguettes d'extension (MVC-194)
- F. 1.5 "Car Wash Qualité Claw Type de rembourrage Tool (MVC-268FOR)
- G. Outil Caddy (MVC-51C)
- H. support mural (MVC-331)
- I. Hose Hanger (MVC-51D)
- J. Mini Kit de fixation (MVC-212)
- K. 9 "Swivel Brush (MVC-190B)
- L. Brosse (MVC-206B)
- M. 1,25 "suceur plat (MVC-188)
- N. 1,25 "Outil d'ameublement
- O. Blower Nozzle (MVC-196AA)
- P. 1,5 "à 1,25" adaptateur de tuyau (MVC-182A)
- Q. gonfleur adaptateur (MVC-211D)
- R. Micro Trousse de nettoyage (MVC-211E)

*****LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION*****

**VAC N BLO CAR VAC COMMERCIAL SERIES
Modèle PRO-83BA-CS**

Le PRO-83BA-CS peut être monté sur un mur avec le support de fixation murale (MVC-331). Idéalement, les trous centraux devraient être utilisés pour monter le support directement dans un poteau avec les vis indiquées ci-dessous. Mollies peuvent être utilisés pour fixer le support de montage pour plaque de plâtre si un montant de cloison est inaccessible. Support mural de niveau dans la position désirée et marquer emplacement des vis dans les trous de vis. Une fois que le support est solidement monté, le VAC N BLO peut être accroché par l'axe de la roue située sur le côté d'aspiration.



*****LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION*****

1. Insérez le cordon d'alimentation électrique à la terre dans une prise de terre.
2. Tuyau: les 30 m par 1,5 "Hose (MVC-56PRO-30) qui est inclus, dispose d'une coiffe d'extrémité qui est en permanence "à chaud collé". Les opposées vis tuyau de manchette ON et OFF. L'extrémité qui est fixée de manière permanente se connecte au tube en acier sur l'extrémité d'aspiration de l'aspirateur n Blo à des fins de nettoyage, ou à l'extrémité d'évacuation à des fins de soufflage.
3. Commencez votre Vac N Blo en poussant l'interrupteur à bascule de droite à gauche.
4. Lors de l'utilisation du tuyau (B), se connecter à l'extrémité d'aspiration de vide, et à l'extrémité d'échappement de soufflage.
5. Le rembourrage outil en forme de 1,5 pouces "Claw" (MVC-268FOR) et suceur plat (MVC-188) peuvent être utilisés sur le 1,5 pouces flexible amovible brassard. Ces outils doivent être insérés dans les ferrures de tuyau pour être utilisé correctement.
6. Pour utiliser les pièces jointes 1,25 pouces, 1,5 pouces flexible amovible brassard peut être retiré en dévissant d'une manière "de droite". Le tuyau brassard 1,25 pouces se visse sur le sens antihoraire. Le tuyau brassard 1,25 pouces est à utiliser avec le "Baguettes d'extension (MVC-194), Tool Kit Nettoyage Micro (MVC-211E), Buse de ventilation (MVC-196AA), brosse à plancher (MVC-190B), gonfleur adaptateur 2-20 (MVC-211D), Embout (MVC-185A), Brosse (MVC-206B) et suceur plat (MVC-188).

7. Le baguettes Extension (I) se connecter au tuyau (B) pour atteindre les endroits inaccessibles. Éliminer flexion pour atteindre les zones basses et sous les meubles, et d'étirement pour atteindre hauts lieux.

8. Le suceur plat (C) vous permet de nettoyer les endroits difficiles à atteindre. Il peut être utilisé pour l'aspiration et le soufflage.

9. La Brosse (C) desserre doucement la poussière avec ses longues soies souples. Idéal pour les meubles, abat-jour, les stores, les livres, les rebords de fenêtre, etc.

10. Le Pik-All Buse (F) est idéal pour les escaliers, les tissus d'ameublement, rideaux, matelas, des intérieurs d'automobiles et de bateaux, et bien plus encore.

11. Le Concentrateur Air (D) et se concentre maximise le flux d'air à des fins aspiration et de soufflage.
Kit de fixation

12. Le Mini (J) rend détaillant ces petits endroits qui étaient auparavant inaccessibles avec pièces jointes vide standards propres.

13. Le 9. Brosse à plancher pivotant (H) est excellent pour nettoyer les planchers de garage.

UTILISER COMME UN SOUFFLEUR: COLLIERS libérer et retirer FRONTAL ET RETIREZ sac en tissu. La fonction de ventilateur sur la Vac N Blo sera certainement l'eau claire de rétroviseurs latéraux, montants de porte, joints et autres zones difficiles à atteindre. Afin de maximiser la puissance de soufflage, enlever le bouchon d'extrémité avant (où le sac est maintenu), enlever le sac, et laissez l'appareil ouverte. Fonctionner l'appareil sans le capuchon d'extrémité et que le filtre en mousse po

UTILISER COMME UN GONFLAGE: Lors du gonflage des matelas pneumatiques, bateaux, ou quoi que ce soit avec une grande vanne, placez l'extrémité d'échappement / soufflant dans ou contre la soupape jusqu'à ce que le pneumatique est rempli. Lors du gonflage petites structures gonflables de soupape, placer l'adaptateur conique gonflable (G) sur l'échappement / fin de soufflage, et enclenchez sur le " bouton-poussoir " dispositif de verrouillage. Lorsque la flexibilité est nécessaire, fixer le tuyau flexible à l'extrémité d'échappement / soufflage.

ATTENTION

VAC N BLO EST CONÇU POUR SEC PICK UP SEULEMENT. NE PAS ASPIRER EAU OU L'HUMIDITE D'AUCUNE SORTE. SI VOTRE VAC N BLO A ASPIRATION MAIS NE PAS NETTOYER LORSQUE LE TUYAU EST FIXE, RETIRER LE TUYAU DE L'ASPIRATION ET LE PLACER SUR L'EXTREMITÉ DE LA SOUFFLERIE. PURGER LE TUYAU, IT PEUT ETRE OBSTRUE. TRIPLE FILTRATION COMPREND UN SAC PERMANENT, JETABLE SAC DE PAPIER ET FILTRE À CHARBON. POUR PROTÉGER VOTRE MOTEUR, POUR UNE EFFICACITE MAXIMALE ET UNE LONGUE DUREE, ÉLIMINEZ LA QUANTITE SAC PAPIER ; VERIFIEZ FREQUEMMENT LE SAC EN TISSU PERMANENT DE POUSSIÈRE / L'ACCUMULATION DE POUSSIÈRE ET LA SOLIDIFICATION. SECOUER LA SAC PERMANENT FOIRE ET VERIFIER ET REMPLACER LE FILTRE MOUSSE 3 A 4 FOIS PAR AN.



Délibérément fait mieux dans le U.S.A. ®

Metropolitan Vacuum Cleaner Company, Inc.
5 Raritan Road
Oakland, New Jersey 07436
WWW.METROVACWORLD.COM

